

GREEN CELL BATERIE PRO FUJITSU 4400MAH

Cena celkem:	1 315 Kč (bez DPH: 1 087 Kč)
Běžná cena:	1 447 Kč
Ušetříte:	132 Kč
Kód zboží:	BATRX4600
Part No.:	GCFS07
Záruka:	24 měsíců/6 měs. akku
Stav:	Nové zboží

Popis**Green Cell baterie pro Fujitsu 4400 mAh**

Kompatibilní baterie **pro notebooky Fujitsu LifeBook**. Baterie je standardně vybavena ochranou proti přetížení, hlubokému vybití a přebití.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kapacita: 4400 mAh
Napětí: 11,1 V (10,8 V)
Technologie baterie: Li-ion

Nahrazuje baterie:

CP293550-01, CP293530-01, CP556150-01, CP556150-02
FMVNB146, FMVNB177, FMVNB178, FPCBP145, FPCBP145AP, FPCBP146, FPCBP218, FPCBP218AP, FPCBP219, FPCBP219AP, FPCBP220, FPCBP220AP, FPCBP238, FPCBP238AP
S26391-F795-L300, S26391-F795-L400, S26391-F956-L100, S26391-F956-L200, S26391-F974-L50
FMVNB190, FMVNB198, FMVNB199, FMVNB210, FMVNB242, FMVNGS7H6, FMVNGS7H8, FMVNGS7HE, FMVNS7H6, FMVNS7H6R, FMVNS7H6R2, FMVNS7H7, FMVNS7H7R, FMVNS7H7R2, FMVNS7H8, FMVNS7H8R2, FMVNS7HE, FMVNS7HER, FMVNS7HER2, FMVNS7HEZ, FMVNS7S6, FMVNS7S7, FMVNS7S8, FMVNS7SE, FMVNS7X6, FMVNS7X6R, FMVNS7X6R2, FMVNS7X7, FMVNS7X8, FMVNS7X8R2, FMVNS7XE, FMVNS7XER, FMVNS7XER2, FMVP74EB, FMVP74EN37, FMVP74EN38, FMVP74EW, FMVP75EN37, FMVP75EN38, FMVP75EN57, FMVP75EN58, FMVP75GN37, FMVP75GN38, FMVP75GN57, FMVP75GN58, FMVP75HN37, FMVP75HN38, FMVP75HN57, FMVP75HN58
FMVS54EB, FMVS54EN37, FMVS54EN38, FMVS54EN57, FMVS54EN58, FMVS54ER, FMVS54EW, FMVS54EWG, FMVS54EWTK, FMVS54GB, FMVS54GBG, FMVS54GMG, FMVS54GN37, FMVS54GN38, FMVS54GN57, FMVS54GN58, FMVS54GR, FMVS54GW, FMVS54GWG, FMVS54GWTK, FMVS54HB, FMVS54HN37, FMVS54HN38, FMVS54HN57, FMVS54HN58, FMVS54HR, FMVS54HW, FMVS54JL1R, FMVS54JL1W, FMVS54JL2R, FMVS54JL2W, FMVS54JL3R, FMVS54JL3W, FMVS54KD1R, FMVS54KD1W, FMVS54KD3R, FMVS54KD3W, FMVS54KD4R, FMVS54KD4W, FMVS54KD5R, FMVS54KD5W, FMVS54KD6R, FMVS54KD6W, FMVS54KDBW, FMVS54KDCR, FMVS54KDCW, FMVS54KR, FMVS54KRC, FMVS54KRG, FMVS54KW, FMVS54KWC, FMVS54KWG, FMVS56EBC, FMVS56ERC, FMVS56EWC, FMVS56GBC, FMVS56GRC, FMVS56GWC, FMVS56HBC, FMVS56HRC, FMVS56HWC
FMVS76, FMVS76E, FMVS76G, FMVS76GTK, FMVS76H, FMVS76HTK1, FMVS76HTK2, FMVS7EN5B7, FMVS7EN5B8, FMVS7EN5S7, FMVS7EN5S8, FMVS7EN7B7, FMVS7EN7B8, FMVS7EN7S7, FMVS7EN7S8, FMVS7GN5B7, FMVS7GN5B8, FMVS7GN5S7, FMVS7GN5S8, FMVS7GN7B7, FMVS7GN7B8, FMVS7GN7S7, FMVS7GN7S8, FMVS7HN5B7, FMVS7HN5B8, FMVS7HN5S7, FMVS7HN5S8, FMVS7HN7B7, FMVS7HN7B8, FMVS7HN7S7, FMVS7HN7S8, FPB0262, FPB0333S, FPC02422BK, FPC02424BK, FPC02425BK, FPC02426BK, FPC03481BK, FPC03483BK, FPC03484BK, FPC03485BK, FPC03486BK, FPC04653BK, FPC04654BK, FPC04655DK, FPC04689DK, FPC04689DM, FPC04705BK, FPC04712BK, FPC04719AK, FPC07309BK, FPCBP203, FPCBP281, FPCBP281AP, FPCBP282, FPCBP282AP, FPCBP283, FPCBP283AP, FPCBP325, FPCBP325AP, FPCBP519, MVS54GB

Pro notebooky:

LifeBook AH52, AH54, AH56, AH572, AH77, AH78
LifeBook A561

LifeBook E741, E751, E752, E782, E8310

LifeBook LH700, LH772, L1010

LifeBook PH701, PH702, P701, P702, P770, P771, P772, P8110

LifeBook SH560, SH561, SH572, SH760, SH761, SH762, SH771, SH772, SH782, SH792

LifeBook S2210, S561, S6310, S6311, S710, S7110, S7111, S751, S752, S760, S761, S762, S782, S792

LifeBook TH550, T580